


「未來生活的理想解答」 SMART SPACE SOLUTION

探索 AI 技術、物聯網趨勢的同時，我們也追求永續，發展企業能源管理系統、健康管理與年長者監護系統，將新型態的生活方式，注入生活的每個環節。

瀚屋科技致力於打造一個以人為中心規劃的家園系統，讓其創造出來的情境符合使用需求，為日益自動化的設備更添人性的溫暖。





遙控器配對

遙控器裝上電池後，按壓住發射器背面的配對按鈕，接著打開吊扇電源，30秒內會聽到吊扇主機發出3聲逼逼聲即代表成功。按壓任意風速鍵，確認吊扇主機與遙控器皆可正常使用。






挑選要配對的網關



點擊: 子設備



點擊: 設備管理




點擊: 快速添加


配對進網關

關閉吊扇電源等待10秒後再次開啟吊扇電源。
長按遙控器上的電源鍵直到APP上出現吊扇圖示。






搜尋設備



點擊鉛筆圖示
編輯設備



1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在房間
3. 完成




配對完成

命名設備

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備。





1. 「數字 1~6」 為控制風速
2. 吊扇關機
3. 風扇正反轉
4. 「2H」「4H」「8H」 為定時功能
5. 開/關燈
6. 自然風

功能說明

除了與遙控器相同的功能外，APP內另有三種模式可設定：

1. 睡眠模式：每一小時風速下降10%，直到降至風速2。
2. 離家模式：風扇關，燈會隨機開啟1小時後關閉。
3. 倒數關機模式：倒數1分鐘後關閉吊扇與電燈。

