

2026

軟體說明

WO_50106 智能開關模組



「未來生活的理想解答」 SMART SPACE SOLUTION

探索 AI 技術、物聯網趨勢的同時，我們也追求永續，發展企業能源管理系統、健康管理與年長者監護系統，將新型態的生活方式，注入生活的每個環節。

瀚屋科技致力於打造一個以人為中心規劃的家園系統，讓其創造出來的情境符合使用需求，為日益自動化的設備更添人性的溫暖。





重置設備

上電後，圖中藍燈會持續閃爍進入配對模式，假使未進入配對模式，則持續按壓配對鈕，直到藍燈亮起並持續閃爍。依照您的需求於 Matter 網關、ZHA、Hue 網關，選擇一種方式配對。






挑選要配對的網關



點擊: 子設備



點擊: 設備管理



點擊: 快速添加


配對 Matter 網關 (1/3)

打開「渥屋智能」app，選擇相對應的 Matter 網關進行配對。
若家庭內尚未配對 Matter 網關請先將網關配對進家庭。






搜尋設備



點擊鉛筆圖示
編輯設備



1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在房間
3. 完成



配對完成

配對 Matter 網關 (2/3)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。






點擊中間圖示即可開啟與關閉設備

1. 點擊「我的家」
2. 挑選設備所在房間
3. 點擊設備圖示

配對 Matter 網關 (3/3)

於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備。







於側邊欄點擊「設定」



點擊「裝置與服務」



點擊「新增整合」



新增 Zigbee 裝置


配對 ZHA (1/3)

打開 HomeAssistant 控制介面，依照指示新增設備。
若尚未設定 ZHA Dongle 請先設定。






1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在分區



返回「裝置與服務」
搜尋ZHA並點擊進入



點擊裝置




配對完成

配對 ZHA (2/3)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於app內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。






點擊設備圖示
進入設備頁面



1. 編輯設備Device資訊(名稱、區域)
2. 點擊編輯個別實體Entity資訊
3. 點擊控制個別實體Entity開/關
4. 查看迴路用電資訊
5. 設定指示燈模式、斷電復電後負載狀態

配對 ZHA (3/3)

於ZHA裝置列表中尋找該設備，點擊該設備即可查看或控制該設備。





配對 Hue (1/3)

打開「Hue」app，依照圖片指示新增裝置。






命名設備



選擇設備圖示



將設備拖曳至房間



配對完成

配對 Hue (2/3)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於app內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。





1. 進入設備所在房間
2. 點擊下方toggle圖示控制通斷路

配對 Hue (3/3)

於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備。






標題

內文









標題
內文





標題
內文



