

2026

軟體說明

# WO\_50301 智能調光模組



## 「未來生活的理想解答」 SMART SPACE SOLUTION

探索 AI 技術、物聯網趨勢的同時，我們也追求永續，發展企業能源管理系統、健康管理與年長者監護系統，將新型態的生活方式，注入生活的每個環節。

瀚屋科技致力於打造一個以人為中心規劃的家園系統，讓其創造出來的情境符合使用需求，為日益自動化的設備更添人性的溫暖。





### 重置設備

上電後，假使未進入配對模式，則連續按壓 Reset 5 次，直到燈泡亮起並持續閃爍。

依照您的需求於 Matter 網關、ZHA、Hue 網關，選擇一種方式配對。






挑選要配對的網關



點擊: 子設備



點擊: 設備管理




點擊: 快速添加


### 配對 Matter 網關 (1/3)

打開「渥屋智能」app，選擇相對應的 Matter 網關進行配對。若家庭內尚未配對 Matter 網關請先將網關配對進家庭。






搜尋設備



點擊鉛筆圖示  
編輯設備



1. 填寫設備名稱  
2. 選擇設備所在房間  
3. 完成



配對完成

### 配對 Matter 網關 (2/3)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。






1. 點擊「我的家」
2. 挑選設備所在房間
3. 點擊設備圖示




1. 點擊中間燈泡圖示, 可控制裝置啟閉
2. 點擊下方左邊圖示, 可設定Timer
3. 點擊下方右邊圖示, 進到右圖可調整亮度

### 配對 Matter 網關 (3/3)

於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備。







於側邊欄點擊「設定」



點擊「裝置與服務」



點擊「新增整合」



新增 Zigbee 裝置


### 配對 ZHA (1/3)

打開 HomeAssistant 控制介面，依照指示新增設備。  
若尚未設定 ZHA Dongle 請先設定。






1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在分區



返回「裝置與服務」  
搜尋ZHA並點擊進入



點擊裝置




配對完成

### 配對 ZHA (2/3)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。






點擊設備圖示  
進入設備頁面



1. 編輯設備Device資訊(名稱、區域)
2. 點擊控制/編輯個別實體Entity
3. 點擊控制個別實體Entity開/關
4. 設定開啟亮度、時間、斷電復電後負載狀態

### 配對 ZHA (3/3)

於 ZHA 裝置列表中尋找該設備，點擊該設備即可查看或控制該設備。





### 配對 Hue (1/3)

打開 Hue app，依照指示新增燈光若尚未設定 Hue 橋接器 請先設定。






命名設備



選擇設備圖示



將設備拖曳至房間



配對完成

### 配對 Hue (2/3)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。





點擊設備圖示  
進入設備頁面



1. 控制開/關
2. 滑動橫桿控制燈光亮度

### 配對 Hue (3/3)

於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備。

